Návod na montáž vzpěr kapoty na Octavii I

1. Odšroubujte na obou stranách kapoty oba vrchní šrouby v pantech kapoty a nahraďte je šrouby s koulí s příslušným závitem (přibaleny u vzpěr)

2. Odšroubujte na obou stranách jeden šroub v blatníku (zpravidla třetí šroub od kapoty – vyměřte podle délky vzpěr) a nahraďte je šroubem s koulí s příslušným závitem (přibaleny u vzpěr)

3. Z kloubků na obou koncích vzpěr odstraňte zajišťovací pérka, vzpěru nasaďte na našroubované šrouby s koulí a opět zajistěte pérkami na kloubech, aby vzpěra nemohla samovolně vypadnout.