

Montážní návod

- před instalací důkladně očistěte a odmastěte povrch nárazníku (na karoserie vozů se často používá autokosmetika – různé vosky, či lesky na silikonové bázi – veškeré tyto prostředky musí být důkladně odstraněny. Pokud se tak nestane, může to velmi silně ovlivnit adhezni výkon folie)
- nechte oschnout a použijte přiložený 3M odmašťovací ubrousek
- při montáži by okolní teplota měla být 18°-30°C (nemontujte ve vlhkém počasí nebo na přímém slunci)
- folii vybalte ze sáčku a zkuste přiložit na horní hranu zadního nárazníku
- zatím folii neodlepujte od podkladového papíru
- zadní hrana folie by měla přesně lícovat s karoserií vozu, pokud tomu tak není, kontaktujte prodejce
- vycentrujte a lehce obkreslete pozici obyčejnou tužkou + zazačte střed
- tato folie je určena pouze pro naprosto hladké, lakované, pevné povrchy
- nyní nastříkejte montážní kapalinu na plochu nárazníku a též na Vaše (čisté) dlaně / prsty
- opatrně odlepte folii – zde je dobrá asistence druhé osoby
- přikládat začněte od středu a opatrně pokračujte na obě strany
- na folii netlačte, pouze volně přiložte a vyrovnejte do správné pozice. Pohyb umožní montážní kapalina
- nyní použijte přiloženou stěrku a začněte vytlačovat od středu montážní kapalinu – nejdříve lehce a postupně zvyšujte tlak, dokud nevyteče veškerá kapalina
- teprve když je horní plocha přilepena, přilepte i ohyb přes hranu nárazníku
- pokud zůstanou vzduchové bubliny, je třeba je propíchnout jehlou a vytlačit kapalinu stěrkou
- nyní použijte hadřík z mikrovlákna a začněte přejíždět – vysoušet – vyhlazovat folii do dokonalého přilnutí
- při nízkých teplotách můžete folii mírně zahřát fénem – stane se tak pružnější a zbytková vlhkost se rychleji odpaří
- **POKUD NEMÁTE PRO NALEPENÍ FOLIE ODPOVÍDAJÍCÍ PODMÍNKY NEBO SE NA MONTÁŽ Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU NECÍTÍTE, DOPORUČUJEME MONTÁŽ SVĚŘIT ODBORNÍKŮM**